

Инструкция
постановки и снятия объекта на ПЦН
с использованием прибора «РИТМ» с одним районом

1. Постановка на ПЦН

1.1. Перед сдачей объекта на ПЦН проверить отключение кондиционеров, вентиляторов, электрических и газовых приборов, других источников огня. Проверить закрытие дверей, окон, форточек, фрамуг и т.д. Особое внимание обратить на то, чтобы перед постановкой на ПЦН на объекте не оставались, люди, животные, птицы. Всем, кроме ответственного за постановку объекта на ПЦН, покинуть объект.

1.2. Ответственному за постановку объекта на ПЦН подойти к клавиатуре, не двигаясь дожидаться чтобы все индикаторы зон погасли.

1.3. На клавиатуре нажать на кнопку «ОТМЕНА» («CANCEL») после чего набрать индивидуальный код. Если код был набран правильно – индикатор «ОХРАНА» («ARMED») замигает, клавиатура начнет подавать короткие звуковые сигналы в течение времени задержки на выход.

1.4. В течение сорока секунд покинуть объект, закрыв за собой дверь на замок.

1.5. По окончании времени задержки на выход звучание зуммера прекратится.

1.5. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение постановки поступит на мобильный телефон (услуга платная).

1.6. Если после набора кода на клавиатуре не загорается индикатор «ОХРАНА» («ARMED») и клавиатура не отсчитывает короткие звуковые сигналы – **то постановка объекта на ПЦН не произойдет!** Причина – неправильно набран код, либо нарушен охранный шлейф, индикатор на клавиатуре отображает нарушенную зону (в большинстве случаев открыто окно или не закрыта дверь). Список охранных зон можно уточнить у оперативного дежурного.

1.7. Если у Вас возникли трудности при постановке объекта на ПЦН, проверьте выполнение п.1.1. если это не помогло, в рабочее время звоните в сервисную службу, по тел. 369-21-81; 361-21-18; 369-22-94; 341-74-47 или круглосуточно на ПЦН. В случае невозможности самостоятельно решить проблему, необходимо дожидаться прибытия технического специалиста.

1.8. Если вы что-то забыли на объекте и решили вернуться, Вам необходимо снять объект, с ПЦН (см. п.п. 2.1. и 2.2.) и поставить на ПЦН заново, но не ранее чем через три минуты.

1.9.+ **Запрещается ставить объект на ПЦН при отсутствии на объекте напряжения сети 220 В.**

Индикатор "СЕТЬ" **не горит красным цветом или мигает:**

- проверить наличие электричества в помещениях объекта
- при отсутствии электричества в помещениях объекта – **вызвать электриков.**
- проверить состояние автоматических выключателей электричества в щитке или возле установленного прибора сигнализации (включены или нет).
- При обнаружении выключенных автоматических выключателей электричества – **включить**
- **и проверить состояние индикатора "СЕТЬ"** (должен загореться красным цветом).
- Если индикатор "СЕТЬ" не горит красным цветом при наличии электричества на объекте при включенных электрических автоматах – позвонить по телефону: 278-71-17 (доб. 1), 304-85-72, назвать кодовое слово «Криминалист», свою фамилию, пароль объекта и проконсультироваться с дежурным техником.

Нарушение данного пункта может привести к выходу из строя резервных источников питания и ПО охранной панели.

2. Снятие с ПЦН

2.1. Ответственному за снятие объекта с ПЦН в течение 40 секунд подойти к выносной клавиатуре и набрать индивидуальный КОД. При правильно набранном коде, клавиатура перестанет издавать звуковые сигналы, индикатор «ОХРАНА» («ARMED») погаснет. Объект снят с ПЦН.

2.2. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение снятия поступит на мобильный телефон (услуга платная).

3. Снятие под принуждением

3.1. Если пользователя силой принуждают снять объект с ПЦН, необходимо набрать код «4545». Объект снимается с ПЦН в обычном режиме, но на ПЦН передается тревожное сообщение.

Несоблюдение настоящих правил, является нарушением договора и не дает возможности обеспечить в полной мере безопасность Вашего объекта и выполнение договорных обязательств.

Контроль за выполнение данных правил возлагается на Заказчика.