

Прибор «Версет»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно!

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. Если обнаружено возгорание, то вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
 - ◆ Посмотреть сработавший шлейф пожарной сигнализации, на приборе «Версет»
 - ◆ Сбросить звуковую сигнализацию путём нажатия кнопки «звук\тест»
 - ◆ Произвести сброс сработавшего шлейфа путём прислонения ключа к считывателю, прибор перешёл в режим переопроса шлейфов сигнализации, если все шлейфы в норме то индикация будет гореть Зелёным цветом.

**В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94**

Состояние индикаторов ШС

Режим «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» – индикаторы ШС горят зеленым.

Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (обрыв или замыкание ШС) – индикатор ШС мигает красным – зеленым.

Режим «ПОЖАР» – индикатор ШС горит красным.