

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

### **ВНИМАНИЕ!!! ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОСТАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННОЙ КРУГЛОСУТОЧНО!**

**При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:**

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. При обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01, принять меры к эвакуации людей и тушению пожара при помощи подручных средств.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – светодиодный индикатор мигает 1 раз в 9 секунд. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. **На охранные шлейфы сигнализации сработка пожарной сигнализации не влияет.**  
Если сработала пожарная сигнализация (ПС), то клавиатура будет отображать номера сработавших зон.
  1. Для сброса тревожного состояния необходимо:
    - на клавиатуре последовательно набрать \*18\*7 и код пользователя, индикаторы зон на клавиатуре погаснут и звуковое оповещение прекратиться;
    - в случае неудачного восстановления ПС необходимо повторить действия, описанные выше в пункте 4.1.;
    - если повторно не удастся восстановить шлейф пожарной сигнализации, необходимо вызвать дежурного техника.

#### **Состояние индикатора в дымовых радиодатчиках:**

**В нормальном состоянии светодиодный индикатор мигает раз в 9 секунд.**

**При превышении задымленности помещения допустимого уровня, извещатель передает тревожное сообщение охранной системе, светодиодный индикатор начинает гореть постоянно и встроенная пьезосирена издает звук прерывистого тона.**

**При неисправности светодиодный индикатор не горит.**