

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно!

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. Если обнаружено возгорание, то вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «НОТА» произвести перевзятие шлейфов сигнализации:
 - ◆ отжать кнопку «Охрана», индикаторы ШС при этом погаснут, после чего снова нажать кнопку «Охрана», при этом индикаторы ШС должны загореть зеленым цветом;

**В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.**

Состояние индикаторов ШС

Режим «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» – индикаторы ШС горят зеленым.

Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (обрыв или замыкание ШС) – чередующиеся красные и зеленые включения с частотой 1 Гц.

Режим «ПОЖАР» – прерывистое свечение красным.