

Прибор «ПИРИТ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Различают 5 режимов работы пожарного приемно-контрольного прибора (ППКП) «ПИРИТ»:

- **Дежурный режим.** В этом режиме индикаторы шлейфов сигнализации (ШС) включены и горят зеленым цветом.
- **Режим внимание.** Прибор переходит в этот режим при однократном срабатывании пожарного извещателя, после чего сбрасывает питание в сработавшем ШС и ждет повторного срабатывания извещателя. В этом режиме индикаторы сработавших ШС мигают красным цветом, включается звуковой сигнал ППКП.
- **Режим пожар.** Прибор переходит в этот режим после повторного срабатывания извещателей в шлейфе сигнализации. В этом режиме индикаторы сработавших ШС горят непрерывным красным цветом, включается речевое оповещение, извещение о срабатывании передается на ПЦН.
- **Режим неисправность.** В случае обрыва или короткого замыкания в ШС. В этом режиме индикаторы неисправных ШС поочередно светятся прерывистым зеленым цветом, включается кратковременный периодический звуковой сигнал встроенного оповещателя ППКП продолжительностью 3 минуты.
- **Режим снят с охраны.** В этом режиме индикаторы ШС погашены, горит индикатор питания.

ВНИМАНИЕ!!! Для обеспечения пожарной охраны (контроль задымленности помещений) ППКП должен находиться в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ круглосуточно, отключать прибор (снимать с пожарной охраны) ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При срабатывании пожарной сигнализации (режим внимание или пожар) необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. При обнаружении возгорания вызвать пожарную охрану по тел. 01;
3. Если возгорание не обнаружено, нужно отключить звуковые сигналы кратковременным нажатием кнопки «Звук», проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор) и запомнить. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «ПИРИТ» произвести перевзятие шлейфов сигнализации:
 - ◆ нажать кнопку сработавшего шлейфа сигнализации, индикатор ШС при этом погаснет, после чего снова нажать кнопку ШС, при этом через несколько секунд индикатор ШС должен загореть зеленым цветом;
 - ◆ если восстановить ШС не удастся необходимо повторить перевзятие, нажать кнопку «Сброс», при нажатии которой производится перепостановка ШС, находящихся в режимах «Неисправность», «Внимание» и «Пожар». Кроме того, производится сброс всех зафиксированных ошибок и извещений «Неисправность», «Внимание» и «Пожар»;
 - ◆ если восстановить ШС не удастся необходимо нажать кнопку сработавшего шлейфа, индикатор ШС погаснет и вызвать дежурного техника ООО «МАЯК-техно» по телефонам указанным ниже.

Телефоны дежурного техника: 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.