

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ключи ТМ)

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация должна быть включена круглосуточно!

Каждый день лицо ответственное за пожарную безопасность назначенное приказом руководителя объекта проверяет визуально на исправность пожарную сигнализацию.

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. Если обнаружено возгорание, то вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей, (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать). Если Вы нашли дымовой извещатель, на котором красный индикатор светится ровным светом, необходимо его запомнить и передать информацию о нём в обслуживающую организацию.
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «Сигнал-10» произвести перевзятие шлейфов сигнализации:
Прислонить ключ ТМ к считывателю. Индикатор охраны погаснет.
Снова прислонить ключ ТМ к считывателю. Индикатор охраны загорится - пожарная сигнализация восстановлена.

В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника: тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.

Состояние индикаторов ШС

Режим «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» – индикаторы ШС на приборе не горят, на считывателе ТМ горит красный индикатор.

Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (обрыв или замыкание ШС) – индикатор ШС мигает красным – зеленым.

Режим «ВНИМАНИЕ» – индикатор ШС мигает оранжевым.

Режим «ПОЖАР» – индикатор ШС горит красным.