

Прибор «ВЭРС»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно!

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. Если обнаружено возгорание, то вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «Вэрс» произвести перевязку шлейфов сигнализации:
 - ◆ разблокировать кнопки (если они заблокированы) управления шлейфами сигнализации – для чего повернуть ключ «блокировка» в положение «выкл»;
 - ◆ нажать кнопку сработавшего шлейфа сигнализации, индикатор ШС при этом погаснет, после чего снова нажать кнопку ШС, при этом индикатор ШС должен загореть зеленым цветом;
 - ◆ заблокировать кнопки управления шлейфами сигнализации – для чего повернуть ключ «блокировка» в положение «вкл».

**В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94**

Состояние индикаторов ШС

Режим «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» – индикаторы ШС горят зеленым.

Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (обрыв или замыкание ШС) – индикатор ШС мигает красным – зеленым.

Режим «ПОЖАР» – индикатор ШС горит красным.