

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация должна быть включена круглосуточно!

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. Если обнаружено возгорание, то вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «Магистр» произвести перевзятие шлейфов сигнализации:
 - ◆ разблокировать кнопки (если они заблокированы) управления шлейфами сигнализации – для чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку «блокировка» до тех пор пока не погаснет индикатор над кнопкой;
 - ◆ нажать кнопку сработавшего шлейфа сигнализации, индикатор ШС при этом погаснет, после чего снова нажать кнопку ШС, при этом индикатор ШС должен загореть ровным светом;
 - ◆ заблокировать кнопки управления шлейфами сигнализации – для чего нажать и удерживать несколько секунд кнопку «блокировка» до тех пор, пока не загорит красный индикатор над кнопкой.

В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:

тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.

Состояние индикаторов ШС

Режим «ДЕЖУРНЫЙ» – индикаторы ШС горят не мигая.

Режим «ВНИМАНИЕ» – индикатор ШС светится с коротким гашением.

Режим «ПОЖАР» – индикатор ШС мигает.

Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (обрыв или замыкание ШС) – индикатор ШС коротко вспыхивает.