

**Инструкция  
постановки и снятия объекта на ПЦН  
с использованием ОРПУ «Барьер-ТМ4»**

**1. Постановка на ПЦН**

1.1. Перед сдачей объекта на ПЦН проверить отключение кондиционеров, вентиляторов, электрических и газовых приборов, других источников огня. Проверить закрытие дверей, окон, форточек, фрамуг и т.д. Особое внимание обратить на то, чтобы перед постановкой на ПЦН на объекте не оставались, люди, животные, птицы. Всем, кроме ответственного за постановку, покинуть объект - **ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ**.

1.2. Ответственному за постановку объекта на ПЦН подойти к считывателю и приложить ключ ТМ (Touch Memory типа таблетка) к контактору. Индикатор будет мигать в течение шести секунд – это подтверждение тому, что ключ зарегистрирован в данном устройстве. Зазвучит прерывистый зуммер.

1.4. В течение сорока секунд покинуть объект, закрыв за собой дверь на замок.

1.5. По окончании задержки на выход звучание зуммера прекратится, выносной индикатор загорится ровным светом (при его наличии).

1.6. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение постановки поступит на мобильный телефон (услуга платная).

1.7. Если у Вас возникли трудности при постановке объекта на ПЦН, проверьте выполнение п.1.1., если это не помогло, в рабочее время звоните в сервисную службу по тел. 369-21-81; 361-21-18; 369-22-94; 341-74-47 или круглосуточно на ПЦН. В случае невозможности самостоятельно решить проблему, необходимо дождаться прибытия технического специалиста.

1.8. Если вы что-то забыли на объекте и решили вернуться, Вам необходимо снять объект с ПЦН (см. п.п. 2.1. и 2.2.) и поставить на ПЦН заново, но не ранее чем через три минуты.

1.9. **Запрещается ставить объект на ПЦН при отсутствии на объекте напряжения сети 220 В.**

Индикатор "ПИТАНИЕ" горит красным цветом или мигает красным цветом:

- проверить наличие электричества в помещениях объекта
- при отсутствии электричества в помещениях объекта – **вызвать электриков**.
- проверить состояние автоматических выключателей электричества в щитке или возле установленного прибора сигнализации (включены или нет)
- При обнаружении выключенных автоматических выключателей электричества – **включить**
- **и проверить состояние индикатора "ПИТАНИЕ"** (должен загореться зеленым цветом).
- Если индикатор "ПИТАНИЕ" горит красным цветом при наличии электричества на объекте при включенных электрических автоматах – позвонить по телефону: 278-71-17 (доб. 1), 304-85-72, назвать кодовое слово «Криминалист», свою фамилию, пароль объекта и проконсультироваться с дежурным техником.

Нарушение данного пункта может привести к выходу из строя резервных источников питания и ПО охранной панели.

**2. Снятие с ПЦН**

2.1. Ответственному за снятие объекта с ПЦН в течение 40 секунд подойти к считывателю и приложить ключ ТМ (Touch Memory типа таблетка) к контактору. Индикатор будет мигать в течение шести секунд – это подтверждение тому что ключ зарегистрирован в данном устройстве. Звучание зуммера прекратится. Объект снят с ПЦН.

2.2. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение снятия поступит на мобильный телефон (услуга платная).

**Ставить и снимать объект на ПЦН имеют право только лица, согласно списку утвержденному руководителем объекта.**

**Несоблюдение настоящей инструкции является нарушением договора и не дает возможности обеспечить в полной мере безопасность Вашего объекта и выполнение договорных обязательств.**

**Контроль за выполнение данных правил возлагается на «Заказчика».**

**4. Правила пользования тревожной кнопкой**

4.1. В случае опасности стационарную тревожную кнопку нажать до упора.

4.2. Кнопку на радиобрелке нажать и удерживать в нажатом состоянии не менее двух секунд.

4.3. Пункт 4.2. повторить несколько раз поворачивая брелок в разных плоскостях.

4.4. По прибытии на объект группы быстрого реагирования (Г Б Р), сотрудник, нажавший тревожную кнопку, должен пояснить членам Г Б Р причину вызова и потребовать от них вернуть стационарную тревожную кнопку в исходное состояние.

4.5. Проверка исправности стационарных тревожных кнопок возлагается на обслуживающую организацию.

4.6. Исправность радиобрелковых кнопок проверяется представителем Заказчика один раз в неделю по предварительному согласованию с оперативным дежурным (ОД) на ПЦН. При проверке представитель заказчика дозванивается на П Ц Н, называет кодовое слово «Криминалист», пароль, фамилию, имя, отчество и с разрешения ОД производит нажатие брелковых кнопок. Кнопки нажимают по очереди, с интервалом не менее двух минут.

4.7. Радиобрелковая кнопка должна быть закреплена за ответственным сотрудником и находиться постоянно при нём. Кнопка не должна быть доступна для посторонних лиц. Нахождение радиобрелковой тревожной кнопки на столе, на кассовом аппарате и в других доступных местах для посторонних лиц, является нарушением данной инструкции.

4.8. Обязанность и контроль по проверке радиобрелковой кнопки возлагается на представителя заказчика.

4.9. Проверка тревожных кнопок без согласования с ОД, является ложным вызовом.