

Инструкция постановки и снятия объекта на ПЦН с использованием ОРПУ «Барьер-ТМ4»

1. Постановка на ПЦН

1.1. Перед сдачей объекта на ПЦН проверить отключение кондиционеров, вентиляторов, электрических и газовых приборов, других источников огня. Проверить закрытие дверей, окон, форточек, фрагуг и т.д. Особое внимание обратить на то, чтобы перед постановкой на ПЦН на объекте не оставались, люди, животные, птицы. Всем, кроме ответственного за постановку, покинуть объект - **ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ**.

1.2. Ответственному за постановку объекта на ПЦН подойти к считывателю и приложить ключ ТМ (Touch Memoгу типа таблетка) к контактору. Индикатор будет мигать в течение шести секунд – это подтверждение тому что ключ зарегистрирован в данном устройстве. Зазвучит прерывистый зуммер.

1.4. В течении сорока секунд покинуть объект, закрыв за собой дверь на замок.

1.5. По окончании задержки на выход звучание зуммера прекратится, выносной индикатор загорится

1.6. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение постановки поступит на мобильный телефон(услуга платная).

1.7. Если у Вас возникли трудности при постановке объекта на ПЦН, проверьте выполнение п.1.1., если это не помогло, в рабочее время звоните в сервисную службу по тел. 369-21-81; 361-21-18; 369-22-94; 341-74-47 или круглосуточно на ПЦН. В случае невозможности самостоятельно решить проблему, необходимо дождаться прибытия технического специалиста.

1.8. Если вы что-то забыли на объекте и решили вернуться, Вам необходимо снять объект с ПЦН (см. п.п. 2.1. и 2.2.) и поставить на ПЦН заново, но не ранее чем через три минуты.

1.9. Запрещается ставить объект на ПЦН при отсутствии на объекте напряжения сети 220 В.

Индикатор "ПИТАНИЕ" горит красным цветом или мигает красным цветом:

- проверить наличие электричества в помещениях объекта
- при отсутствии электричества в помещениях объекта – **вызвать электриков**.
- проверить состояние автоматических выключателей электричества в щитке или возле установленного прибора сигнализации (включены или нет)
- При обнаружении выключенных автоматических выключателей электричества – **включить**
- **и проверить состояние индикатора "ПИТАНИЕ"** (должен загореться зеленым цветом).
- Если индикатор "ПИТАНИЕ" горит красным цветом при наличии электричества на объекте при включенных электрических автоматах – позвонить по телефону: 278-71-17 (доб. 1), 304-85-72, назвать кодовое слово «Криминалист», свою фамилию, пароль объекта и проконсультироваться с дежурным техником.

Нарушение данного пункта может привести к выходу из строя резервных источников питания и ПО охранной панели.

2. Снятие с ПЦН

2.1. Ответственному за снятие объекта с ПЦН в течение 40 секунд подойти к считывателю и приложить ключ ТМ (Touch Memoгу типа таблетка) к контактору. Индикатор будет мигать в течение шести секунд – это подтверждение тому, что ключ зарегистрирован в данном устройстве. Звучание зуммера прекратится. Объект снят с ПЦН.

2.2. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение снятия поступит на мобильный телефон (услуга платная).

Ставить и снимать объект на ПЦН имеют право только лица, согласно списку утвержденному руководителем объекта.

Несоблюдение настоящей инструкции является нарушением договора и не дает возможности обеспечить в полной мере безопасность Вашего объекта и выполнение договорных обязательств.

Контроль за выполнение данных правил возлагается на «Заказчика».