

Инструкция

постановки и снятия объекта на ПЦН с использованием прибора «РИТМ» с одним районом + ТК

1. Постановка на ПЦН

- 1.1. Перед сдачей объекта на ПЦН проверить отключение кондиционеров, вентиляторов, электрических и газовых приборов, других источников огня. Проверить закрытие дверей, окон, форточек, фрамуг и т.д. Особое внимание обратить на то, чтобы перед постановкой на ПЦН на объекте не оставались, люди, животные, птицы. Всем, кроме ответственного за постановку объекта на ПЦН, покинуть объект.
- 1.2. Ответственному за постановку объекта на ПЦН подойти к клавиатуре, не двигаясь дожидаться, чтобы все индикаторы зон погасли.
- 1.3. На клавиатуре нажать на кнопку «ОТМЕНА» («CANCEL») после чего набрать индивидуальный код. Если код был набран правильно – индикатор «ОХРАНА» («ARMED») замигает, клавиатура начнет подавать короткие звуковые сигналы в течение времени задержки на выход.
- 1.4. В течение сорока секунд покинуть объект, закрыв за собой дверь на замок.
- 1.5. По окончании времени задержки на выход звучание зуммера прекратится.
- 1.6. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение постановки поступит на мобильный телефон (услуга платная).
- 1.7. Если после набора кода на клавиатуре не загорается индикатор «ОХРАНА» («ARMED») и клавиатура не отсчитывает короткие звуковые сигналы – **то постановка объекта на ПЦН не произойдет!** Причина – неправильно набран код, либо нарушен охранный шлейф, индикатор на клавиатуре отображает нарушенную зону (в большинстве случаев открыто окно или не закрыта дверь). Список охранных зон можно уточнить у оперативного дежурного.
- 1.8. Если у Вас возникли трудности при постановке объекта на ПЦН, проверьте выполнение п.1.1. если это не помогло, в рабочее время звоните в сервисную службу, по тел. 369-21-81; 361-21-18; 369-22-94; 341-74-47 или круглосуточно на ПЦН. В случае невозможности самостоятельно решить проблему, необходимо дожидаться прибытия технического специалиста.
- 1.9. Если вы что-то забыли на объекте и решили вернуться, Вам необходимо снять объект, с ПЦН (см. п.п. 2.1. и 2.2.) и поставить на ПЦН заново, но не ранее чем через три минуты.
- 1.10. **Запрещается ставить объект на ПЦН при отсутствии на объекте напряжения сети 220 В.**

Индикатор "СЕТЬ" **не горит красным цветом или мигает:**

- проверить наличие электричества в помещениях объекта
- при отсутствии электричества в помещениях объекта – **вызвать электриков.**
- проверить состояние автоматических выключателей электричества в щитке или возле установленного прибора сигнализации (включены или нет).
- При обнаружении выключенных автоматических выключателей электричества – **включить**
- **и проверить состояние индикатора "СЕТЬ"** (должен загореться красным цветом).
- Если индикатор "СЕТЬ" не горит красным цветом при наличии электричества на объекте при включенных электрических автоматах – позвонить по телефону: 278-71-17 (доб. 1), 304-85-72, назвать кодовое слово «Криминалист», свою фамилию, пароль объекта и проконсультироваться с дежурным техником.

Нарушение данного пункта может привести к выходу из строя резервных источников питания и ПО охранной панели.

2. Снятие с ПЦН

- 2.1. Ответственному за снятие объекта с ПЦН в течение 40 секунд подойти к выносной клавиатуре и набрать индивидуальный КОД. При правильно набранном коде, клавиатура перестанет издавать звуковые сигналы, индикатор «ОХРАНА» («ARMED») погаснет. Объект снят с ПЦН.
- 2.2. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение снятия поступит на мобильный телефон (услуга платная).

3. Снятие под принуждением

- 3.1. Если пользователя силой принуждают снять объект с ПЦН, необходимо набрать код «4545». Объект снимается с ПЦН в обычном режиме, но на ПЦН передается тревожное сообщение.

4. Правила пользования тревожной кнопкой

- 4.1. В случае опасности стационарную тревожную кнопку нажать до упора.
- 4.2. Кнопку на радиобрелке нажать и удерживать в нажатом состоянии не менее двух секунд.
- 4.3. Пункт 4.2. повторить несколько раз поворачивая брелок в разных плоскостях.
- 4.4. По прибытии на объект группы быстрого реагирования (Г Б Р), сотрудник, нажавший тревожную кнопку, должен пояснить членам Г Б Р причину вызова и потребовать от них вернуть стационарную тревожную кнопку в исходное состояние.
- 4.5. Проверка исправности стационарных тревожных кнопок возлагается на обслуживающую организацию.
- 4.6. Исправность радиобрелковых кнопок проверяется представителем Заказчика один раз в неделю по предварительному согласованию с оперативным дежурным (ОД) на ПЦН. При проверке представитель

заказчика дозванивается на П Ц Н, называет кодовое слово «Криминалист», пароль, фамилию, имя, отчество и с разрешения ОД производит нажатие брелковых кнопок. Кнопки нажимают по очереди, с интервалом не менее двух минут.

4.7. Радиобрелковая кнопка должна быть закреплена за ответственным сотрудником и находиться постоянно при нём. Кнопка не должна быть доступна для посторонних лиц. Нахождение радиобрелковой тревожной кнопки на столе, на кассовом аппарате и в других доступных местах для посторонних лиц, является нарушением данной инструкции.

4.8. Обязанность и контроль по проверке радиобрелковой кнопки возлагается на представителя заказчика.

4.9. Проверка тревожных кнопок без согласования с ОД, является ложным вызовом.

Несоблюдение настоящих правил, является нарушением договора и не дает возможности обеспечить в полной мере безопасность Вашего объекта и выполнение договорных обязательств.

Контроль за выполнение данных правил возлагается на Заказчика.

ООО «МАЯК-техно»
тел. (343) 266-33-11