

# Инструкция

## постановки и снятия объекта на ПЦН с использованием ОРПУ «Барьер-6, 8, 96(16)»

### 1. Постановка на ПЦН

1.1. Перед сдачей объекта на ПЦН проверить отключение кондиционеров, вентиляторов, электрических и газовых приборов, других источников огня. Проверить закрытие дверей, окон, форточек, фрамуг и т.д. Особое внимание обратить на то, чтобы перед постановкой на ПЦН на объекте не оставались, люди, животные, птицы. Всем, кроме ответственного за постановку, покинуть объект.

1.2. Ответственному за постановку объекта на ПЦН подойти к выносной клавиатуре, не двигаясь дожидаться, чтобы все индикаторы погасли. Если на объекте подключена пожарная сигнализация и тревожная кнопка, то соответствующие им индикаторы горят постоянно (как правило, это 5 и 6, или 7 и 8, или 14 и 15).

1.3. На выносной клавиатуре набрать индивидуальный код. Если у вас установлена клавиатура ТМ-8 с площадкой для ключей Touch Memoгу (типа таблетка), то вместо набора кода вам необходимо приложить ключ ТМ к считывателю. Индикатор (ключ) будет мигать в течении десяти секунд – это подтверждение тому что ключ зарегистрирован в данном устройстве. Загорятся все индикаторы, зазвучит прерывистый зуммер, первый и второй индикаторы начнут мигать.

1.4. В течение сорока секунд покинуть объект, закрыв за собой дверь на замок.

1.5. По окончании задержки на выход звучание зуммера прекратится, выносной индикатор загорится ровным светом (при его наличии).

1.6. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение постановки поступит на мобильный телефон (услуга платная).

1.7. Если у Вас возникли трудности при постановке объекта на ПЦН, проверьте выполнение п.1.1., если это не помогло, в рабочее время звоните в сервисную службу по тел. 369-21-81; 361-21-18; 369-22-94; 341-74-47, или круглосуточно на ПЦН. В случае невозможности самостоятельно решить проблему, необходимо дожидаться прибытия технического специалиста.

1.8. Если вы что-то забыли на объекте и решили вернуться, Вам необходимо снять объект с ПЦН (см. п.п. 2.1. и 2.2.) и поставить на ПЦН заново, но не ранее чем через три минуты.

#### 1.9. **Запрещается ставить объект на ПЦН при отсутствии на объекте напряжения сети 220 В.**

Индикатор "ПИТАНИЕ" горит красным цветом или мигает красным цветом:

- проверить наличие электричества в помещениях объекта
- при отсутствии электричества в помещениях объекта – **вызвать электриков.**
- проверить состояние автоматических выключателей электричества в щитке или возле установленного прибора сигнализации (включены или нет)
- При обнаружении выключенных автоматических выключателей электричества – **включить**
- **и проверить состояние индикатора "ПИТАНИЕ"** (должен загореться зеленым цветом).
- Если индикатор "ПИТАНИЕ" горит красным цветом при наличии электричества на объекте при включенных электрических автоматах – позвонить по телефону: 278-71-17 (доб. 1), 304-85-72, назвать кодовое слово «Криминалист», свою фамилию, пароль объекта и проконсультироваться с дежурным техником.

Нарушение данного пункта может привести к выходу из строя резервных источников питания и ПО охранной панели.

### 2. Снятие с ПЦН

2.1. Ответственному за снятие объекта с ПЦН в течение 40 секунд подойти к выносной клавиатуре и набрать индивидуальный код или приложить ключ ТМ к контактной площадке. Все индикаторы погаснут (кроме постоянно горящих). Объект снят с ПЦН.

2.2. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение снятия поступит на мобильный телефон (услуга платная).

### 3. Снятие под принуждением

3.1. Если пользователя силой принуждают снять объект с ПЦН, необходимо набрать свой код, изменив последнюю цифру на +/-1.(например, вместо кода 5225 набрать 5224 или 5226) Объект снимается с ПЦН в обычном режиме, но на ПЦН передается тревожное сообщение. У оборудования с клавиатурой ТМ такой функции нет, необходимо нажать «тревожную кнопку» (при наличии на объекте).

**Ставить и снимать объект на ПЦН имеют право только лица, согласно списку утвержденному руководителем объекта.**

**Несоблюдение настоящих правил является нарушением договора и не даёт возможности обеспечить в полной мере безопасность Вашего объекта и выполнение договорных обязательств.**

**Контроль за выполнение данных правил возлагается на «Заказчика».**