

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОСТАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННОЙ КРУГЛОСУТОЧНО!

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. При обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01, принять меры к эвакуации людей и тушению пожара при помощи подручных средств.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно на приемно-контрольном приборе «Сигнал-20М» выключить сработавший шлейф сигнализации (ШС) (индикатор сработавшего ШС мигает красным цветом), для этого нажать кнопку сработавшего шлейфа сигнализации, индикатор ШС при этом погаснет, выключится звуковая сигнализация и речевое оповещение.
4. Проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – **кнопка должна быть отжата**, на дымовых извещателях (расположенных на потолке) – **не должен гореть красный индикатор**. Необходимо запомнить на каких дымовых извещателях горел красный индикатор! Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
5. Включить ШС, для чего на приемно-контрольном приборе «Сигнал-20М» нажать кнопку выключенного ШС (индикатор выключенного ШС не горит), индикатор при этом загорит зеленым цветом.
6. В случае неудачного взятия необходимо повторить действия, указанные в пунктах 3, 5.

**В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.**