

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

I. ПОРЯДОК СДАЧИ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ

1. Убедиться в отсутствии на объекте людей или животных.
2. Выключить кондиционеры, вентиляторы, тепловые завесы и т. п.
3. Закрывать окна и двери, люки на исправные запоры.
4. На клавиатуре «С 2000» необходимо выполнить «Взятие раздела», для этого:
 - ◆ набрать четырехзначный код: XXXX. Если код правильный, пульт отобразит состояние первого из доступных коду разделов;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее нужный раздел (или ввести его номер с клавиатуры);
 - ◆ на дисплее высветится, например «11: СНЯТ», что соответствует снятому одиннадцатому разделу;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «ВЗЯТИЕ»;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;

При положительном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал «Подтверждение» (два коротких звуковых сигнала) и отобразит новое состояние раздела «11: ВЗЯТ». **На блоках индикации «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий разделу загорится красным светом.** При отрицательном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» (длинный звуковой сигнал) и отобразит сообщение об ошибке: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО», или сообщение о неудачном взятии на охрану – «11: НЕВЗЯТ».

5. Повторить процедуру «Взятие раздела» для остальных разделов.
6. На клавиатуре «С 2000-К», находящейся у входных дверей, необходимо выполнить взятие разделов с **проходными зонами**. *Процедуру постановки ВСЕХ разделов можно также осуществлять с клавиатуры «С 2000-К».*
7. В течении двух минут позвонить на пульт централизованного наблюдения по тел.: **369-21-81, 369-22-94, 341-85-72**, назвать пароль, фамилию и убедиться у дежурного в правильности постановки объекта на охрану.
8. Закрывать объект.

II. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ОБЪЕКТА С ОХРАНЫ:

1. Войти на объект.
2. На клавиатуре «С 2000-К» необходимо выполнить «Снятие раздела», **вначале снимаются разделы с проходными зонами**:
 - ◆ набрать четырехзначный код: XXXX. Если код правильный, пульт отобразит состояние первого из доступных коду разделов;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее нужный раздел (или ввести его номер с клавиатуры);
 - ◆ на дисплее высветится, например «19: ТРЕВОГА», что соответствует нахождению девятнадцатого раздела в тревоге; нажать клавишу «ENTER»;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «СНЯТИЕ»;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;

При положительном результате снятия с охраны пульт выдаст звуковой сигнал «Подтверждение» и отобразит новое состояние раздела «19: СНЯТ». **На блоках «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий разделу загорится зеленым светом.**

При отрицательном результате снятия с охраны пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО».

3. Позвонить на пульт централизованного наблюдения по тел.: **369-21-81, 369-22-94, 341-85-72**, назвать пароль, фамилию и удостовериться у дежурного в снятии объекта с охраны.
4. Пройти в комнату охраны и на пульте «С 2000» необходимо повторить процедуру «Снятие раздела» для остальных разделов. *Процедуру снятия ВСЕХ разделов можно также осуществлять у входных дверей с клавиатуры «С 2000-К».*

III. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ:

ВНИМАНИЕ!!! Тревожная сигнализация остается включенной круглосуточно.

Перед началом каждого рабочего дня рекомендуется проверить работоспособность тревожной сигнализации, для чего:

1. Позвонить на пульт охраны, назвать пароль и фамилию, предупредить о проверке тревожной сигнализации.
2. Не прерывая связь с пультом произвести сработку тревожной сигнализации, т.е. нажать на тревожную кнопку.
3. Убедиться в прохождении тревожного сигнала на пульт.
4. Восстановить сработавший шлейф тревожной сигнализации, для чего на пульте «С 2000» произвести «Взятие раздела»:
 - ◆ набрать четырехзначный код: **2222**. Если код правильный, пульт отобразит состояние первого из доступных коду разделов;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее нужный раздел (или ввести его номер с клавиатуры);
 - ◆ на дисплее высветится, например «41: ТРЕВОГА», что соответствует нахождению сорок первого раздела в тревоге;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «ВЗЯТИЕ»;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;

При положительном результате взятия на охрану пульт «С 2000» выдаст звуковой сигнал «Подтверждение», и поставит раздел на охрану. Пульт «С 2000» отобразит новое состояние раздела – «41: ВЗЯТ».

На блоках «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий разделу загорится красным светом.

При отрицательном результате, пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение об ошибке: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО», или сообщение о неудачном взятии на охрану.

- Убедиться в прохождении восстановления постановки на пульт.

IV. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ:

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
3. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на пульте «С 2000» произвести «Взятие шлейфов»:
 - ◆ набрать четырехзначный код: **1111**. Если код правильный, пульт отобразит состояние первого из доступных коду разделов;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее нужный раздел (или ввести его номер с клавиатуры);
 - ◆ на дисплее высветится, например «51: ПОЖАР», что соответствует нахождению пятьдесят первого раздела в тревоге;
 - ◆ нажать клавишу «ENTER»;
 - ◆ при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «ВЗЯТИЕ»;

- ◆ нажать клавишу «ENTER»;

При положительном результате взятия на охрану пульт «С 2000» выдаст звуковой сигнал «Подтверждение» и поставит раздел на охрану. Пульт «С 2000» отобразит новое состояние раздела «51: ВЗЯТ». **На блоках «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий разделу загорится красным светом.**

При отрицательном результате, пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение об ошибке: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО», или сообщение о неудачном взятии на охрану.

**В случае неисправности ОПС вызвать дежурного техника:
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94**

Примеры отображаемых пультом «С 2000» сообщений

Пример сообщения	Название сообщения	Описание сообщения
СД 14 001/003	Сработка датчика	Сработал пожарный извещатель в ШС №3 прибора с адресом 1, ШС принадлежит разделу 14
ВНИМ 14 001/003	Внимание! Опасность пожара	Опасность пожара в разделе 14, прибор 1, ШС №3
ПОЖ 14 001/003	Пожар	Пожарная тревога в разделе 14, прибор 1, ШС №3
ТРЕВ 7 018/003	Тревога проникновения	Нарушение охранного шлейфа в разделе 7, прибор 18, ШС №3
СНШС 7 018/003	Снятие ШС с охраны	Снятие с охраны ШС №3 прибора с адресом 18, ШС принадлежит разделу 7
НЕВЗ 7 018/003	Не взятие ШС на охрану	Неудачная попытка взятия на охрану ШС №3 прибора с адресом 18, ШС принадлежит разделу 7
ВЗШС 7 018/003	Взятие ШС на охрану	Взят на охрану ШС №3 прибора с адресом 18, ШС принадлежит разделу 7
ВЗЯТ 14 ХО 30	Взятие раздела	Взят на охрану раздел 14 пользователем № 30
СНЯТ 14 ХО 30	Снятие раздела	Снят с охраны раздел 14 пользователем № 30
ТВЗЛ 7 001/004	Тревога взлома	Открыт корпус извещателя в охранном ШС № 4 с контролем взлома корпуса. ШС принадлежит прибору с адресом 1, включен в раздел 7
ТВЗЛ П001	Тревога взлома	Открыт корпус прибора с адресом 1
ОБР 14 001/003	Обрыв ШС	Обрыв ШС №3 прибора с адресом 1, ШС принадлежит разделу 14
КЗ 14 001/003	Короткое замыкание ШС	Короткое замыкание ШС №3 прибора с адресом 1, ШС принадлежит разделу 14
НЕОТВ П018	Потеря связи с прибором	Потеря связи пульта с подключенным прибором с адресом 18
ОБНАР П18	Обнаружен прибор	Пульт обнаружил прибор с адресом 18

Вскрывать объект и ставить на ПЦН имеют право только лица, утвержденные в списке допущенных. Допуск посторонних лиц к охранному оборудованию категорически запрещен.

Несоблюдение настоящей инструкции приводит к сбою работы охранной сигнализации, что в свою очередь не обеспечивает безопасность Вашего объекта и выполнение договорных обязательств.

«Заказчик»

«Исполнитель»

М.П.

М.П.