

Прибор «Луч»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно

При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. При обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01, принять меры к эвакуации людей и тушению пожара с помощью подручных средств.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на приемно-контрольном приборе «Луч» произвести перевзятие шлейфа сигнализации:
 - 4.1. Выключить ключ управления не менее чем на 2 с, повернуть налево в положение «0», (при этом формируется кратковременный звуковой сигнал) и затем включить ключ управления, повернуть направо в положение «1» (при этом снова формируется кратковременный звуковой сигнал).
 - 4.2. В случае удачного перевзятия пожарного шлейфа сигнализации выключается звуковое оповещение, индикаторы «ПОЖАР», «НЕИСПР», «РП» погашены, индикатор «ОП» светится непрерывно.
 - 4.3. В случае неудачи необходимо повторить перевзятие, как описано в пункте 4.1.
 - 4.4. Если повторно не удастся восстановить шлейф пожарной сигнализации, необходимо вызвать дежурного техника по тел.: **369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.**